

# 键盘如何进入配置模式- 48/46/44 键工具键盘

第一步：到产品网站下载配置 LY103 系列软件包

网址：<http://www.smartyao.com/LY103-Packet.html>



第二步：解压缩软件包，运行配置程序




第三步：按下**右上角第一个键**不松手，用数据线连接键盘




当键盘面板第二个灯从**绿灯**变成**红灯闪烁**时键盘进入配置管理模式




# 程序自动加载键盘配置




# 程序界面显示缺省配置就可以配置键位



点击 <编辑配置文件 1> ，可以选择加载需要修改的键盘用户配置



## LY103V2 系列 48 键键盘出厂配置界面



# LY103V2 系列 46 键键盘出厂配置界面



- 〈读取键盘配置文件〉 键盘处于配置模式时, 软件会自动加载键盘配置.
- 〈编辑配置文件〉 4 套键位配置(profile), 选择配置编号并显示在主界面.
- 〈保存配置到设备〉 保存当前配置数据到键盘设备, 宏功能数据不会保存.
- 〈结束配置重启设备〉 结束当前配置关闭软件, 重启键盘设备.
- 〈读取备份文件〉 加载 PC 备份配置数据, 离线编辑配置数据.
- 〈保存备份文件〉 将配置数据保存到 PC 文件, 不包括宏功能和字符串数据.
- 〈恢复出厂配置〉 清除所有用户配置, 恢复出厂配置.
- 〈宏功能编辑〉 打开宏编辑界面.